

事故車積載サポート機器・おたすけ君・取扱説明書

この度は事故車積載サポート機器・おたすけ君をご導入頂きまして誠にありがとうございます。ご使用される全ての方が下記内容をご理解の上、ご使用を頂けますよう、お願い申し上げます。

おたすけ君のご使用用途

おたすけ君は事故車を積載車に積み降ろしする際のサポート機器です。タイヤやホイールが脱落したり、ステアリングが動かせずに積載車への積み込み積み降ろしが困難な事故車を積載車へ積み降ろししやすくする為のサポート機器となります。事故車の積載サポート用となりますので、製品の都合上、おたすけ君のご使用により、車両を更に傷つけてしまう可能性がございますが弊社並びにおたすけ君の販売店はそれらの損害につきまして責任を負いかねます。何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。おたすけ君1台の最大荷重は0.5トンです。悪路ではご使用できません。

おたすけ君のご使用前のご準備

おたすけ君の車輪はシャフトの端にありますクリップを外して頂くと取り外しが可能です。車輪にはカラーが挟まれておりますので、クリップと共に紛失しないようご注意ください。カラーは組立の際にホイールとホイール並びにホイールと本体の間に装着してください。タイヤの圧力は2.0kgでお願いします。

車輪が装着されるシャフトは四角い本体の穴に装着頂きますが、四角い本体には上下に2つの穴があいております。一般的な乗用車などに使用される場合は上の穴にシャフトをセットいただき、車高が高めの車両は下の穴にシャフトをセットしてください。

おたすけ君のご使用方法

事故車の損傷したタイヤの直近のジャッキアップポイントと地面との間に、おたすけ君をセットいただきますが、おたすけ君はステップ下のジャッキアップポイントにミミ（薄く出っ張った突起部分）が無い車両にはご使用できません。ミミの無い車両はおたすけ君と車両のセット面がずれておたすけ君から車両が落ちる可能性がございます。おたすけ君のステップの当たり面にはミミの損傷を避ける凹みのあるパッドが装着されておりますので、ミミをパットの凹みに合わせてセットします。

ステップと地面の間におたすけ君を入れる際は、お手持ちのジャッキ等で車両を持ち上げてください。

おたすけ君には前後方向の矢印が付いておりますので、前後をご確認の上、セットしてください。脱落防止用のチェーンをステップと当たるレール下のリングと車両のロアアームなどを繋いでください。

積載車への積み込みは車両をウインチワイヤーで引き上げてください。

引き上げる際に車両のステアリングが安定しない場合はレール後部のレール下から下へ伸びるシャフトの穴に付属の棒を入れてシャフトを回しますと、シャフトを固定可能ですので、真っ直ぐに積載車へ積み降ろしをされたい場合はお試しく下さい。

積み込み後はステップが凹む恐れがありますので、おたすけ君を取り外してから回送してください。

回収現場の状況により積載車まで距離のある場合などはおたすけ君に乗せたまま車両を自走できる場合もございます。あくまで私有地の敷地内で自己責任にてご利用ください。その際に発生するいかなる損害も弊社並びにおたすけ君販売店は責任を負いかねます。ご利用速度は5Km/h以下の超低速で、ステアリングを切る際は走り出した後で切って下さい。公道ではご使用できません。FF車でも反対側の車輪が駆動する場合には、車輪が脱落した側のホイールハブボルトにおまけでお付けしておりますハブロックを装着いただくと自走可能な場合もございます。その場合はキャリパー等に傷がつく場合もございますが自己責任にてご使用をお願い申し上げます。

おたすけ君

組立・取扱も簡単！画期的な新発明！
手間をかけずに楽々レッカー



「おたすけ君」を設置する為には、まず初めに事故車をジャッキで持ち上げます。これは普通通りタイヤ交換時のジャッキアップと同じ作業です。



ジャッキアップした高さは、事故車のジャッキポイントに「おたすけ君」を入れられるまでのスペースが出来るまでとって下さい。



ジャッキを少しずつ、ゆっくり緩めて事故車をダウンさせて「おたすけ君」のラバーの溝に車のステップの突起部分を合わせます。この時、ピタッと溝に入っているか、必ず確認して下さい。牽引時に外れる可能性があります。



レッカー車のウィンチワイヤーを、事故車の中心に掛け、徐々に巻き上げながら事故車を車載台に載せていきます。（「おたすけ君」のセンターシャフトを抜き、車高を車種に合わせて、調整して下さい。）

- ※車載後にそのまま回送いたしますと、事故車のステップがヘコム恐れがあります。「おたすけ君」を一度、必ず取り外して下さい。
- ※ハンドルは、走行してからきって下さい。
- ※ロアーアーム等にスレ防止チェーンを取り付けて下さい。
- ※ロッカーパネルの強度弱車種は、使用を避けて下さい。

- ※一定走行のみハンドルネジを締め付けて下さい。
- ※公道の使用は出来ません。
- ※一部使用できない車種があります。適用車種を確認の上、御使用下さい。
- ※悪路での御使用は避けて下さい。
- ※低速で御使用下さい。（走行速度5km/h以内）
- ※最大荷重 0.5t