

マグネットアースの取り扱いについて

型式：WME－03 WME－04

- ①アース接地面の塗装は剥離してください。一部のみでも使用は可能ですが、接地面が焼けますので、あたる部分はすべて剥離してください。
- ②プレートにアースクリップを挟んでください。
- ③取付時はハンドルを右に回すことにより磁力が発生します。
- ④外すときは左に回してください。
- ⑤本製品はワッシャー及び波線ワッシャー溶着用ですが、半自動溶接機にも使用は可能です。
- ⑥短時間の点絞り作業であれば使用可能ですが、長時間の絞り作業には使用しないでください。内部のグリースが蒸発してハンドルの動きが悪くなり、動かなくなることもありますのでご注意ください

(株)ワールドオートツール